

# 緊急告知FMラジオ 簡単ガイド

▼ここでは、緊急告知FMラジオの使い方をご説明します。

## 1 電池を入れましょう

ラジオの背面カバーを開けて、付属の電池を3本入れましょう。（これは**充電式電池**です）電池を入れると、ピッピッと音が4回鳴り、動作確認をします。



## 2 充電しましょう

同封の「**ACアダプター**」を差し込んで、電池を充電しましょう。充電を開始すると**充電ランプ**が点灯します。

ランプが点滅中は「**充電中**」です。  
ランプが点灯中は「**充電完了**」です。

※普段はACアダプターを差したままで  
ご使用いただけます。

屋外で使用する場合や、緊急時、避難時  
自宅から持ち出す際以外は  
ACアダプターを差したまま使用しましょう。



## 3 スイッチを入れましょう

赤い「**電源、音量スイッチ**」のつまみを回すと、カチッと音がして時計回りでスイッチON

反時計回りでカチッと音がするとスイッチOFFになります。

つまみで音量調整ができます。



## 4 緊急信号受信時のラジオ

緊急信号を受信したラジオは、自動的に電源がONになります。また「緊急ランプ」が赤く点灯して、最大ボリュームで緊急放送をお伝えします。

### ※緊急信号が消えない場合

緊急信号で自動的にONになったラジオが自動的にOFFにならない場合は、③のように、一度電源つまみをONにして、再度つまみをOFFにしてください。



## 5 ライトの操作

ACアダプターを抜いたり、中央の青い「了解/照明ボタン」を押すと、ライトが点灯します。消す場合は、「了解/照明ボタン」を3秒以上押しっぱなしにしてください。



## 6 聞こえるところに置きましょう

緊急信号をしっかりと受信できるように、アンテナをしっかりと伸ばして、ラジオ放送が良く聞こえるところ（エフエムいたみの送信所伊丹市役所方向の窓際）に設置しましょう。

※電源ランプの光り方で、受信状況がわかります。  
1回点灯（5秒に1回ピカッ）は良好な受信状況  
2回点灯（ピカッピカッ）は電波が弱く、動作しない場合があります。



▲電波の入りにくい地域では別途、アンテナの取付やケーブルテレビへの接続で受信可能となります。

※この緊急告知FMラジオは、みなさまのご協力によって作動しやすくなります。



お問い合わせ

● 伊丹市危機管理室 (072) 784-8166  
● エフエムいたみ (072) 785-4160